

## PARALLELATORE PR-4



### DESCRIZIONE GENERALE

PR-4 è un dispositivo da collegare tra la batteria servizi e la batteria motore, permette di effettuare la carica della batteria motore qualunque sia la fonte : (moduli fotovoltaici, caricabatterie, generatori ecc...) con corrente regolata da 0,1 a 4A max, dando la priorità alla batteria servizi.

**NB. SI CONSIGLIA L'INSTALLAZIONE DA PARTE DI UN TECNICO SPECIALIZZATO**

### NORME PER L'INSTALLAZIONE

Collegare il **PARALLELATORE PR-4** come segue:

**CAVO ROSSO :** POSITIVO BATTERIA SERVIZI  
**CAVO NERO :** NEGATIVO BATTERIA SERVIZI  
**CAVO BLU :** POSITIVO BATTERIA MOTORE

### DESCRIZIONE GENERALE PARALLELATORE PR - 4

Quando la batteria servizi è in carica e raggiunge la soglia prestabilita la batteria motore viene collegata automaticamente consentendone la ricarica, al raggiungimento della soglia minima della batteria servizi, la batteria motore viene automaticamente scollegata.

**LED ACCESO :** batterie in parallelo

**LED SPENTO :** batterie indipendenti



**M C R s.a.s. Via S. Martino 3 - 20834 - Nova Milanese (MB)**  
**tel. 0362/40407 - [www.mcrelettronica.it](http://www.mcrelettronica.it) - [info@mcrelettronica.it](mailto:info@mcrelettronica.it)**