Schema elettrico: avvio compressore ExtraTOP con pulsante e rele

Compressore AIR0405 - Rele REL101 (30 A) - Pulsante INT14 (NA, autoritorno) - 12 V DC

