

iGasView

MANUALE

INDICE

- 01 Contenuto della confezione
- 02 Inserimento delle batterie
- 03 Preparazione
- 04 Display
- 05 Download dell'app
- 06 Configurazione del dispositivo
- 07 Impostazione della tara

01

Contenuto della confezione

1 bilancia con display


1 cinturino

1 manuale



02**Inserimento delle batterie**

Far scorrere il coperchio posteriore per aprirlo, inserire 3 batterie AA (non incluse) negli alloggiamenti seguendo la




03

Preparazione

Posizionare la bilancia su una superficie piana con una pendenza inferiore a 3° , per assicurarsi che i quattro piedini della bilancia siano tutti a contatto con il suolo.

Posizionare con cautela la bombola GPL sulla base.

Appendere il display al collo della bombola usando il cinturino.



04

Display

Premere il pulsante di accensione per riattivare il display. Quando non è presente alcuna bombola sulla base, sul display comparirà la cifra 0. Quando si posiziona una bombola sulla bilancia, il display visualizzerà il peso in tempo reale.

Peso totale:

7,5_{KG}

Peso del gas*:

2,3_{KG}[%]

Gas residuo in %*:

55,2[%]

Premere il pulsante "IMPOSTAZIONI" per passare da una visualizzazione all'altra

* per visualizzare il gas residuo è necessario impostare la tara nell'app



IG

2.3%
KG

WAKEUP

SETUP

05

Download dell'app

L'app GasOkay può essere installata su dispositivi iOS e Android ed è disponibile su App Store o Google Play.



www.igt-lpg.com/gasokay

06

Configurazione del dispositivo

Aprire l'app GasOkay dallo smartphone o dal tablet.

Fare clic su +Configura nuova unità

Scegliere la bilancia dall'elenco dei dispositivi rilevati (il nome del dispositivo si trova su un adesivo sul fondo della base)

Assegnare un nome all'unità in modo da poterla riconoscere facilmente, inserire quindi il paese e

	Nome	<u>BARBECUE</u>
	Paese	<u>Italia</u> ▼
	Tipo di gas	<u>Butano</u> ▼

07

Impostazione della tara

Per impostare la tara, indicare nell'app quanti kg sottrarre dal peso totale per ottenere il peso effettivo del gas. Più è preciso questo passaggio, più sarà preciso il calcolo del livello di gas rimanente.

Semplice

Nella modalità semplice si può scegliere che tipo di bombola di GPL si sta utilizzando, e l'app sceglierà una tara indicativa per questo tipo di bombola.

Avanzata

Nella modalità avanzata è possibile impostare manualmente la capacità della bombola, la tara precisa (normalmente stampata sul lato o sul fondo della bombola) e il peso del regolatore (che normalmente è compreso tra 200 e 500 g)

Premere salva per completare l'impostazione

Temperatura di lavoro	da -20 a +40°C
------------------------------	----------------

Temperatura di stoccaggio	da -30 a +50°C
----------------------------------	----------------

Umidità di lavoro	dal 5% al 95%
--------------------------	---------------

Intervallo di pesatura	1-40 kg
-------------------------------	---------

Alimentazione elettrica	3 batterie
--------------------------------	------------



WWW.IGT-LPG.COM



***Integrated Gas
Technologies***

Denmark